

11. ΕΦΑΡΜΟΓΗ (APP) ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ Wi-Fi

11.1 Ρύθμιση Wi-Fi

1) Λήψη της εφαρμογής (APP)

Κατεβάστε την εφαρμογή «**TSmart**» από το **App Store** ή το **Google Play** και εγκαταστήστε την.

2) Σύνδεση στην εφαρμογή (APP)

Κατά την πρώτη χρήση, εγγραφείτε δημιουργώντας έναν **λογαριασμό χρήστη** και στη συνέχεια συνδεθείτε.

Εάν έχετε ήδη εγγεγραμμένο λογαριασμό, εισαγάγετε **τα στοιχεία του λογαριασμού και τον κωδικό πρόσβασης** για να συνδεθείτε στην εφαρμογή.

3) Σύνδεση της αντλίας θερμότητας στο δίκτυο Wi-Fi

Μέθοδος 1:

Πατήστε ταυτόχρονα και κρατήστε πατημένα για **5 δευτερόλεπτα** τα πλήκτρα **[MODE]** και **[▼]** στο **ενσύρματο χειριστήριο**.

Όταν ακουστεί ένα **ηχητικό σήμα (μπιπ)**, αφήστε τα πλήκτρα.



Το ενσύρματο χειριστήριο εισέρχεται πλέον στη λειτουργία ρύθμισης του δικτύου, ώστε να πραγματοποιηθεί η σύνδεση της αντλίας θερμότητας στο Wi-Fi.

Μέθοδος 2:

Μέσω του πλήκτρου **[MENU]**, εισέλθετε στο μενού.

Με τα πλήκτρα **[▲]** και **[▼]**, επιλέξτε **[RESET WIFI]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.

Το ενσύρματο χειριστήριο εισέρχεται στη λειτουργία ρύθμισης του δικτύου.



Κατά τη διαδικασία ρύθμισης της σύνδεσης στο δίκτυο WiFi

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ρύθμισης του δικτύου, το εικονίδιο **Wi-Fi** αναβοσβήνει.

Εάν η σύνδεση με το δίκτυο διανομής (δίκτυο Wi-Fi) δεν πραγματοποιηθεί εντός **πέντε συνεχόμενων λεπτών**, το εικονίδιο Wi-Fi **σβήνει**.

Όταν η σύνδεση Wi-Fi πραγματοποιηθεί με επιτυχία, το εικονίδιο Wi-Fi παραμένει σταθερά αναμμένο.

Όταν το χειριστήριο εισέλθει στη λειτουργία σύνδεσης στο δίκτυο διανομής, ανοίξτε την εφαρμογή «**TSmart**» και προσθέστε τη συσκευή ακολουθώντας τις οδηγίες που εμφανίζονται στην εφαρμογή.

Στη συνέχεια, μπορείτε να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή για απομακρυσμένο χειρισμό και έλεγχο της αντλίας θερμότητας.

Σάρωση κωδικού QR

Όταν η εφαρμογή «**TSmart**» σας ζητήσει να σαρώσετε τον κωδικό QR ή να εισαγάγετε τον **κωδικό ενεργοποίησης**, χρησιμοποιήστε τα στοιχεία που εμφανίζονται παρακάτω:

Κωδικός ενεργοποίησης: TCL

Κωδικός QR: όπως εμφανίζεται στην εικόνα του εγχειριδίου.

